



Bild 01: Richten Sie Satfix mit Hilfe der Dachziegel aus.



Bild 02: Verschrauben Sie Satfix auf den Sparren und erden Sie die Halterung.



Bild 03: Setzen Sie die vier fehlenden Dachziegel wieder ein.

1. Bestimmen Sie eine geeignete Stelle auf der südlichen Dachseite.
2. Danach entfernen Sie 5 Dachziegel (Bild 02).
3. Dann richten Sie den Halter auf dem Sparren mit einer geeigneten Ziegel so aus, dass sich das Antennenrohr mit der Ziegel ohne zu kneifen bei den anderen Ziegeln eingliedert (Bild 01).
4. Die Bohrungen des Satfix die auf dem Sparren liegen werden mit einem 7 mm Bohrer im Sparren vorgebohrt, damit die Holzsparren nicht durch die 10x100 Schlossschrauben reißen oder spalten.
5. Anschließend befestigen Sie den Dachhalter mit 4 Schlossschrauben 10x100 (Bild 02).
6. Jetzt müssen Sie das Erdungskabel anschließen (Bild 03).
7. Jetzt können Sie 4 Dachziegel wieder einsetzen (Bild 03).
8. Zum Schluss wird mit einer Rüttelprobe geprüft ob die Halterung fest sitzt.

TIPP Die Antennenleitungen können unter den Ziegeln zu den Anschlüssen geführt werden.
